

Instrukcja rozpalania w balii:

I. Napełnianie i przygotowanie

Sprawdź czy:

- poziom wody jest **powyżej dysz hydromasażu** oraz **powyżej króćców pieca (wejście/wyjście wody)**, jeśli nie należy dolać wody
- czy zawory między balią a piecem są otwarte,

👉 Nigdy nie uruchamiaj pompy ani pieca „na sucho”.

II. Rozpalanie pieca zewnętrznego

1. Otwórz dopływ powietrza i komin.
2. Na ruszt połóż podpałkę (papier / naturalna kostka) - drobne szczapy.
3. Podpal i poczekaj aż złapie ogień.
4. Stopniowo dokładaj większe kawałki drewna.

👉 W piecach zewnętrznych dobrze działa **metoda „od małego do dużego”** – nie zasypuj od razu całej komory.

III. Podgrzewanie + kiedy włączyć hydromasaż

- Na początku **NIE włączaj hydromasażu** (pompa chłodzi wodę i wydłuża nagrzewanie)
- Najpierw rozgrzej wodę do ok. **30–35°C**

Dopiero wtedy:

- możesz włączyć hydromasaż na krótko, żeby:
 - wyrównać temperaturę,
 - sprawdzić działanie systemu.

IV. Hydromasaż — ważne zasady

- Włączaj go **dopiero gdy dysze są całkowicie pod wodą**
- **Nie używaj** pian, olejków ani kosmetyków nieprzeznaczonych do jacuzzi (mogą zapchać instalację i filtr)

👉 System powietrzny (bąbelki) schładza wodę szybciej niż wodny masaż

V. Osiągnięcie i utrzymanie temperatury

- Docelowa temperatura: **36–40°C**
- Gdy już się zbliżasz:
 - zmniejsz dokładanie drewna,
 - możesz zamknąć częściowo dopływ powietrza



Dodatkowe wskazówki

1. Pokrywa = nawet **30–50% szybsze nagrzewanie**
2. Przy zimnej pogodzie:
 - najpierw nagrzej wodę, potem dopiero włącz masaż
3. Przed rozpoczęciem kąpieli należy wymieszać wodę w celu wyrównania temperatury.

4. Podczas dokładania drewna należy zachować szczególną ostrożność – istnieje ryzyko przegrzania wody.
 5. Elementy pieca oraz jego obudowa mogą być bardzo gorące – zabrania się ich dotykania.
 6. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwej obsługi balii lub pieca przez użytkownika.
-